

# les inondations de sous-sols

> 1 milliard de \$



Total des dommages attribuables aux refoulements d'égout provoqués par seulement deux événements en 2013 : les inondations dans le sud de l'Alberta et celles de Toronto.

En plus des dommages causés aux biens, une inondation de sous-sol peut avoir des répercussions à long terme sur votre santé et celle de votre famille. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les principales mesures que vous pouvez prendre pour réduire vos risques d'inondation de sous-sol.

Renseignez-vous auprès de votre administration municipale pour voir ce que vous pouvez faire pour réduire votre risque d'inondation de sous-sol.

Débranchez les descentes pluviales du réseau d'égout, s'il y a lieu, et dirigez l'eau de pluie à distance sécuritaire de votre maison et de celles de vos voisins.

Ne versez pas de matières grasses et d'huile dans les éviers.

Installez un dispositif de protection contre les refoulements d'égout (p. ex., un clapet antiretour de type normalement ouvert) et entretenez-le bien.

N'entreposez pas d'articles de valeur ou irremplaçables au sous-sol.

Assurez-vous que le sol autour des fondations est aménagé en pente descendante.

Ajoutez une pompe et une source d'alimentation de secours à votre pompe de puisard et veillez à ce que le tout fonctionne bien.

Plus d'information sur le site [www.iclr.org](http://www.iclr.org)



Institut de prévention  
des sinistres catastrophiques

Bâtir des communautés résilientes

